Istruzioni per l'applicazione dei decori a soffitto PITT HOBBY ART

materiale occorrente:
metro, matita, nastro adesivo, spatola, spazzola, scala o trabattello. (1)

superficie:
l'applicazione è possibile su superfici lisce o ruvide, purché il colore di fondo non sia troppo scuro, l'ottimale colore bianco o pastello, intonaco un po' ruvido. (2,3,4)

consigli:
prima di procedere all'applicazione, si consiglia di predisporre l'area di lavoro affinché risulti priva di ingombri.
E' consigliata la collaborazione di due persone per semplificare l'applicazione.

ISTRUZIONI:

a. Aprire il tubo e srotolare il decoro PITT HOBBY ART stampato su carta transfer adesivizzata e protetta da un foglio di carta cerata. Verificare le misure sul foglio allegato contenente la bozza del decoro.

b. Scegliere l'orientamento preferito per la decorazione da posizionare sul soffitto. Si consiglia di guardare dal basso verso l'alto la bozza presente all'interno della confezione.

c. Riportare sul soffitto, con una matita, i margini all'interno dei quali si vorrà applicare il decoro. (5)

d. Aprire il rotolo contenente il decoro, rifilare con le forbici la carta cerata lasciandone sbordare mezzo centimetro. (6)

e. Segnare anche sul decoro i centri che dovranno coincidere con i margini già segnati a soffitto. (7)

f. Piegare 5 cm di carta cerata e quindi lasciare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

libera una piccola parte del decoro, appoggiarla al soffitto in coincidenza con un segno di riferimento. (8,9)

g. Il decoro conterrà ancora gran parte della carta cerata che ci permetterà di appoggiarlo a soffitto per verificarne l'esatta centratura. (10)

h. Dopo questa verifica si può procedere alla rimozione completa della carta cerata. (11,12,13)

i. Si inizierà di conseguenza a premere con le mani il decoro a soffitto procedendo in maniera omogenea dal centro verso l'esterno. (14,15)

l. Dopo la completa applicazione ripassare con la spatola l'intera superficie del decoro. (16)

m. Ora è possibile sollevare un lembo della carta transfer e procedere alla sua rimozione completa. (17,18,19,20)

n. Tamponare con una spazzola con setole morbide inizialmente in modo leggero per terminare poi in modo più energico facendo aderire il decoro perfettamente su tutte le irregolarità della superficie. (21,22,)

Il trasferimento ora è completato; si possono di seguito eseguire interventi di ritocco a pennello, aggiungere ombreggiature, o stendere una vernice protettiva su tutta la decorazione. (23,24)

Se si presenta la necessità, il decoro può essere pulito con un straccio morbido inumidito d'acqua.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24